



사용 설명서

휴대용 충전기



제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 잘 읽어 주시기 바랍니다.

차례

안전한 사용을 위한 주의사항	1
제품소개	2
구성물	4
제품사용법	5
기기충전시	7
사용가능기기	10
제품사양	11
유.무상 서비스정보	12
제품보증서	13

입진힁 시용을 위힁 주의시힁

- Ⓜ 본체가 파손, 고장일 경우 임의로 분해하지 마십시오.
- Ⓜ 인증받은 표준 TTA 충전기를 사용하십시오.
- Ⓜ 본체나 내장된 리튬 전지를 강한 충격, 가열, 송곳 등으로 파손시키는 경우 폭발의 위험이 있습니다.
- Ⓜ 습기가 많은 장소(목욕탕, 샤워실, 수영장등)에서 사용하거나 본체를 물에 담그지 마십시오.
- Ⓜ 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근에 놓아 두거나 사용하지 마십시오.
- Ⓜ 본체 위에 무거운 것을 올려 놓거나 밑에 깔려 눌리지 않도록 하여 주십시오.
- Ⓜ 본체가 바닥으로 심하게 떨어지지 않도록 주의하십시오.
- Ⓜ 본체를 청소하기 위해 화학물질이나, 세제등을 사용하지 마십시오.
- Ⓜ 먼지가 많은 장소에서 사용하지 마시고, 본체를 열기구예 근접하지 않도록 하십시오.
- Ⓜ USB 출력부를 클립이나 옷핀등의 금속으로 쇼트시키면 고장의 원인이 됩니다.
- Ⓜ 사용후에는 전원을 OFF 하여 주십시오.

☺ 제품소개



☺ 본제품은 휴대용 디지털 기기들의 최대 단점인 배터리 부족 현상을 해결하기 위하여 개발된 제품으로 고용량의 리튬이온 전지 (4400mAh)가 내장 되어 있습니다.

☺ 가정이나 사무실에서 본제품을 충전후 휴대하시다가 디지털 기기의 배터리가 부족할때 연결하여 충전 및 사용이 가능하므로, 배터리 걱정없이 디지털 기기를 사용할 수 있습니다.

☺ 정격 출력 DC5V / 1.2A 이상으로 높은 전류 출력으로 디지털 카메라의 줌 작동도 원활하게 수행합니다.

☺ 별도의 충전기를 구입하실 필요 없이 24핀 TTA 표준 휴대폰 충전기로 본 제품을 충전할 수 있으며, 또한 컴퓨터나 노트북의 USB 포트에 연결하여 충전이 가능합니다. (제공되는 4.2V 젠더 사용)

☺ 여러 종류의 충전용 젠더를 기본으로 제공하여 각종 기기를 충전하는데 불편이 없으며, 이외의 젠더는 디지털 기기 구입시 포함되어 있는 USB 충전용 케이블을 그대로 사용하시면 됩니다.

☺ 충전 완료후에 자동으로 전원이 차단됩니다.

구성물

1. 사용설명서
2. 충전지본체
3. Mini USB 젠더
4. 4.2V 휴대폰 (DMB폰) 젠더
5. 원형 젠더
2.5mm/3.5mm/4.0mm
6. USB ↔ 3.5 mm(F)
연장 케이블 (70cm)



사용설명서(매뉴얼)




충전지본체



Mini USB 젠더



4.2V 휴대폰 (DMB폰) 젠더



2,5mm/3,5mm/4,0mm
원형 젠더



USB ↔ 3,5 mm(F)
릴 케이블

제품사용법

1. 본체충전시 표준 TTA 충전기로 충전



충전지본체



표준 TTA 충전기

2. 본체충전시 데스크탑이나 노트북 PC 의 USB 를 통하여 충전 (제공되는 4.2V 휴대폰 젠더를 이용하여 충전)



기기 충전시

1. 전원 버튼을 한번 누르면 전원이 ON 되면서 잔량이 표시되고 사용이 가능합니다.
2. 충전할 기기를 연결하지 않으면 3초후에 램프가 깜박거리면서 자동으로 OFF 됩니다.
3. 충전중 체크 버튼을 다시 한번 누르면 전원이 OFF 됩니다.



- 휴대폰/DMB폰

- 제공되는 4.2V 휴대폰 젠더를 이용하여 충전



- 기타기기

- 기기 입력 전압이 5V 인지 정확히 확인 하고 규격에 맞는 젠더를 사용하여 충전



☐ 사용가능기기

휴대폰(DMB폰)	2002년 이후 출시된 정보통신부 표준 24핀 휴대폰
PDA	IPAQ, Axim, LOOX, Nexio, POZ, Clie, Palm 등 5V 입력 PDA
PMP	I-STATION, Cowon, MAXIAN, iriver, Sorrel 등 5V 입력 PMP
MP3P	iPod, yepp, iriver, Cowon, Creative 등 5V 입력 MP3P
디지털 카메라	삼성, 캐논, 니콘, 산요, 소니, 올림푸스 등 5V 입력 디지털카메라
게임기	SONY PSP, Nintendo DS, Gameboy Advance 등 5V 입력 게임기

기타 입력 전압이 5V 인 모든 디지털 기기, 휴대폰(DMB폰)은 4.2V 젠더를 사용

☐ 제품시양

제 품 명	휴대용충전기
모 델 명	
전지용량	리튬이온 4400mAh
충전전압	DC4.2V(표준휴대폰 충전기)/DC5V(PC USB전원)
출력전압	DC5V/1.2A max ,DC4.2V/750mA (휴대폰 젠더 사용시)
제품크기	73(W) x 54(H) x 23(D)mm

유.무상 서비스 정보

▣ 무상서비스

제품 사용중 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년(내장 배터리는 보호회로 이상시 6개월) 동안 무상서비스를 받으실 수 있습니다.

단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

▣ 유상서비스

품질보증 기간이 경과하였거나 제품 보증서가 없는 경우.

소비자 과실로 인한 고장 및 파손 된 경우.

- 소비자 취급 부주의 또는 임의로 수리 및 개조하여 고장 발생시.
- 소비자 임의로 내장된 배터리를 분해한 경우.
- 사용 전원이 부적절하여 발생한 고장이나 손상의 경우.
- 고온 다습한 곳에 방치하였거나 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피등)을 흘렸을경우.
- 서비스센터 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조로 인한 고장.
- 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장.

제품 보증서

제 품 명		휴대용충전기
모 델 명		
구입일자		
고 객	성 명	
	연락처	
	주 소	
판매처	담당자	
	연락처	
	주 소	
품질보증기간		구입일로부터 6개월